



Прожектор

галогеновый с линзой Френеля

Серия Junior



Состав серии

	Junior 150	Junior 300	Junior 650	Junior 1000	Junior 2000	Junior 5000
Мощность, Вт	150	300	650	1000	2000	5000
Напряжение питания, В	~220	~220	~220	~220	~220	~220
Тип лампы	ESP 150W 230V	CP/81 FSL 300W 230V	CP/89 FRL 650W 230V	CP/40 FKJ 1000W 230V	CP/73 FKK 2000W 230V	CP/85 5000W 230V
Цоколь	GX6.35	GY9.5	GY9.5	G22	G38	G38
Диаметр линзы, мм	50	80	112	130	175	250
Размеры, мм	205x146x165	260x220x175	325x225x195	373x260x270	562x362x306	700x515x385
Масса, кг	1,2	2,1	2,5	5,3	9,0	16,1

Назначение

Прожекторы предназначены для освещения объектов при проведении кино- и телесъемок, постановочном освещении в закрытых помещениях.

Подготовка и установка

1. Освободите прибор от всех упаковочных материалов.
2. Проверьте наличие и, при необходимости, установите лампу соответствующего типа, соблюдая все меры предосторожности по обращению с галогеновыми лампами.
3. Установите прибор на предназначенный для этого штатив или подвес, учитывая массу изделия.
4. Включите прибор в сеть или в блок регулировки мощности.
5. Прибор готов к работе

Правила эксплуатации

1. Запрещается использовать прибор не по назначению, а, так же, на открытом воздухе, при повышенной влажности, под дождем и т.п.
2. Во время работы прибор может сильно нагреваться. Во избежание ожогов, соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с прибором
3. Открывать прибор, заменять лампу только в отключенном от сети приборе после его полного остывания.
4. Не допускается применять в приборе лампу иного типа или мощности, чем указано в настоящем руководстве.
5. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.

Гарантийные обязательства

На основании потребительской гарантии фирма “ACE” гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на один год начиная с даты первоначальной покупки.

Если в течение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, в сервисном центре фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необходимо, замена прибора.

Гарантия аннулируется при нарушении правил эксплуатации и при наличии механических повреждений.

Адрес сервисного центра:

г. Москва, ул. Большая Марьинская, д.9, стр.1, оф. 108

Тел. (495) 777-7464, 687-0017

<http://www.ace-com.ru> e-mail: info@ace-com.ru