



Прожектор

галогеновый с линзой Френеля
и управлением штангой

Серия Junior PO



Состав серии

	Junior 300 PO	Junior 650 PO	Junior 1000 PO	Junior 2000 PO	Junior 5000 PO
Мощность, Вт	300	650	1000	2000	5000
Напряжение питания, В	~220	~220	~220	~220	~220
Тип лампы	CP/81 FSL 300W 230V	CP/89 FRL 650W 230V	CP/40 FKJ 1000W 230V	CP/73 FKK 2000W 230V	CP/85 5000W 230V
Цоколь	GY9.5	GY9.5	G22	G38	G38
Диаметр линзы, мм	80	112	130	175	250
Размеры, мм	420x235x215	480x265x225	562x316x302	584x354x306	711x468x385
Масса, кг	2,4	2,8	5,6	9,4	16,5

Назначение

Прожекторы предназначены для освещения объектов при проведении кино- и телесъемок, постановочном освещении в закрытых помещениях. Положение прибора относительно точки подвеса и фокусировка управляются посредством шеста управления.

Подготовка и установка

1. Освободите прибор от всех упаковочных материалов.
2. Проверьте наличие и, при необходимости, установите лампу соответствующего типа, соблюдая все меры предосторожности по обращению с галогеновыми лампами.
3. Установите прибор на предназначенный для этого штатив или подвес, учитывая массу изделия.
4. Включите прибор в сеть или в блок регулировки мощности.
5. Прибор готов к работе

Правила эксплуатации

1. Запрещается использовать прибор не по назначению, а, так же, на открытом воздухе, при повышенной влажности, под дождем и т.п.
2. Во время работы прибор может сильно нагреваться. Во избежание ожогов, соблюдайте необходимые меры предосторожности при обращении с прибором
3. Открывать прибор, заменять лампу только в отключенном от сети приборе после его полного остывания.
4. Не допускается применять в приборе лампу иного типа или мощности, чем указано в настоящем руководстве.
5. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.

Гарантийные обязательства

На основании потребительской гарантии фирма “ACE” гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на один год начиная с даты первоначальной покупки.

Если в течение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, в сервисном центре фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необходимо, замена прибора.

Гарантия аннулируется при нарушении правил эксплуатации и при наличии механических повреждений.

Адрес сервисного центра:

г. Москва, ул. Большая Марьинская, д.9, стр.1, оф. 108

Тел. (495) 777-7464, 687-0017

<http://www.ace-com.ru> e-mail: info@ace-com.ru